



HR Compat Reader es un lector identificador de modelos de mandos a distancia para garajes.

Funcionamiento :

- Conectar el alimentador proporcionado con el equipo en el conector JP1

- Accionar el interruptor P1 a la posición ON.

HR COMPAT READER
PRESS BUTTON ON

- Pulsar el pulsador ON para entrar en modo de lectura de datos, siempre que se pulsa ese botón el equipo se reinicia

PRESS REMOTE

Poner el mando original en el área de lectura y mantener pulsado el botón hasta que aparezca el mensaje en la pantalla, el LED nos indica la recepción de datos del mando original.

Mensajes :

- El mando leído tiene un código fijo tipo Trinario

FIX CODE TRINARY

- El mando leído tiene un código fijo tipo Binario

FIX CODE BINARY

- El mando leído tiene un código fijo

FIX CODE

- Este mensaje nos indica que el mando leído es del tipo Rolling Coder y hemos de dejar de pulsar

ROLLING CODE
RELEASE PRESS

- Volver a pulsar el mismo botón (es muy importante que las pulsaciones de un mando con código Rolling Coder sean CONSECUTIVAS) sino nos dará un error

PRESS AGAIN

- El equipo está descriptando el código leído. Por favor espere.

SEARCHING.....
WAIT PLEASE

- Una vez descriptado el código nos aparece el modelo del mando.

ALLMATIC/BENINCA
PRESS BUTTON ON

- En algunos tipos de mandos necesitamos pulsar el botón oculto del mando original. Mantener pulsado este botón hasta que aparezca el mensaje en la pantalla

PRESS SEED BUTTON

- Código desconocido

UNKNOWN CODE
PRESS BOTTON ON

Nota :

Le descriptación de los códigos evolutivos Rolling coder puede tardar entre 1 o 3 minutos, al final siempre aparecerá un mensaje en la pantalla.