



Procedimiento para la copia del mando R868V2G:

1. presionar los 2 botones superiores a la vez y esperar hasta que el led destellee.
2. colocar enfrentado el mando original a copiar al R868V2G y presionar el botón del mando original que se quiere copiar.
3. Esperar hasta que el led del mando R868V2G destelle rápidamente. Significa que el mando ya se ha grabado correctamente. A veces se requiere un poco más de tiempo en cuyo caso el destello inicial es lento. Esperar igualmente hasta que el destello sea intermitente rápido.
4. Presionar el botón del R868V2G donde se desea guardar el código.
5. Repetir el mismo procedimiento si se quiere grabar otros botones.

Una vez efectuada la copia correctamente tenga en cuenta:

- Para darlo de alta en el receptor pulsar dos veces el botón copiado una vez situado delante del garaje.
- Antes de dar de alta el mando R868V2G no abrir con el mando original.
- No apretar el mando copiado R868V2G antes de darlo de alta

Nota: Se puede hacer un clon con el mismo procedimiento que en la copia pero iniciando el proceso con los dos botones inferiores, en cuyo caso el mando original dejará de funcionar. Sólo usar este procedimiento cuando se quiera desechar el mando original por estar en mal estado. Puede ser útil en memorias llenas en casos puntuales.